

Parametriersoftware für LINAX 4000M

14085A
1+ / 5.96

Das Parametrierprogramm **PARATool L4000M** dieser Version kann zusammen mit dem Linienschreiber **LINAX 4000M** ab der Firmware-Version 1.19 verwendet werden.

Hardware-Voraussetzungen

Betriebssystem DOS ab Version	3.20
Freier Arbeitsspeicher	540 KByte
Laufwerk 3,5 Zoll, Kapazität	1,44 MByte
Freier Speicher auf Festplatte	700 KByte
Für Betrieb in Graphik-Mode	VGA-Graphik-Karte
Schnittstellen	
Seriell (COM1 / 2 / 3 / 4)	RS 485
Parallel (PRN / LPT1/2/3)	Ausdruck der Parameter

Installation

Zur Installation des Parametrierprogramms **PARATool L4000M** starten Sie das Programm **INSTALL.EXE** von Ihrer **PARATool L4000M**-Diskette (keine zusätzlichen Parameter erforderlich). Nach Aufruf von **INSTALL.EXE** drücken Sie die Taste <D> um die deutschsprachige Version von **PARATool L4000M** zu installieren.

Dann werden die beiden folgenden Angaben erfragt:

1. Das Verzeichnis, in dem das Parametrierprogramm installiert werden soll. **INSTALL.EXE** erstellt dieses Verzeichnis gegebenenfalls selbst.
2. Das Verzeichnis, in dem die Geräteparametrierungen abgelegt werden sollen. Diese Angabe kann später im Programm verändert werden (im Fenster „Optionen/Setup“). **INSTALL.EXE** erstellt dieses Verzeichnis gegebenenfalls selbst.

INSTALL.EXE erstellt im angegebenen Verzeichnis folgende Dateien:

L4M	.BAT:	Startdatei
L4000MTL	.EXE:	Das Titelbild PARATool L4000M
L4000M	.EXE:	Das ausführbare Parametrierprogramm
L4000M	.GER:	Die deutschsprachigen Hilfetexte
L4000M	.ENG:	Die englischen Hilfetexte
L4000M	.FRE:	Die französischen Hilfetexte
L4000M	.CFG:	Eine Datei zum Speichern von internen Einstellungen des Parametrierprogramms. Diese Einstellungen können Sie im Menü „Optionen/Setup“ verändern.
EGAVGA	.BGI:	Der Bildschirmtreiber für EGA/VGA-Graphikkarten.

Damit ist die Installation beendet.

Benutzeroberfläche

Die Eingabe „L4M“ am DOS-Prompt startet das Parametrierprogramm PARATOOL L4000M für den Schreiber LINAX 4000M.

PARATOOL L4000M ist mit einer Benutzeroberfläche gemäß dem SAA/CUA-Standard ausgestattet. Eine Kurzhilfe dazu finden Sie unter dem Menüpunkt „Hilfe/Tastaturbelegung“. Dorthin gelangen Sie, indem Sie „L4M“ aufrufen und dann die Taste F10 betätigen. Sie befinden sich nun in der Menüleiste und können mit den Cursortasten das Auswahlfeld verschieben. Bewegen Sie sich zunächst auf „Hilfe“ und dann mit der Pfeil-unten-Taste in das Untermenü zum Eintrag „Tastaturbelegung“. Dort betätigen Sie die Enter-/Eingabetaste.

Ersatzweise können Sie auch mit der Maus klicken: führen Sie den Mauszeiger auf den Text „Hilfe“ und betätigen Sie die linke Maustaste. Wiederholen Sie dies auf dem Feld „Tastaturbelegung“.

Graphikadapter

Wenn eine VGA-Graphikkarte installiert ist, startet das Programm im Graphikmodus. Durch Verwenden des Kommandozeilenparameters „/T“ wählen Sie Textmodus. Das Programm unterstützt im Augenblick nur den VGA-Graphik-Modus. Auf allen anderen Videoadaptern wird nur der Textmodus 80 × 25 Zeichen unterstützt.

Programmparameter

Über Programmparameter können Parameterdateien auch direkt vom/zum Gerät gesendet werden. Die Beschreibung dazu finden Sie unter „Hilfe / Index / Programm-Aufrufparameter“.